

CARP ACADEMY

ENDLESS

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

1. A kapásjelző egység hátsó reteszébe helyezzen el egy 9V-os tartós elemet a polaritásnak megfelelően.

2. **Be- és kikapcsolás:** A V-gomb 2 mp-ig történő lenyomásával. A készüléken a funkciólámpa (bal oldali LED) felvillan, majd hangjelzés hallható.

3. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával hat szinten változtatható a hangerő. A maximális hangerő elérését követően a készülék a néma tartományba ugrik vissza. A készülék néma üzemmódban is küld jelet a kapásról a vevőegységnek.

4. Hangszín változtatása: A **T-gomb** megnyomásával hét különböző hangszín állítható.

5. Érzékenység: Az **S-gomb** megnyomásával négy különböző érzékenység állítható, melynek szintjét különböző hosszúságú jelzések mutatnak. A legalacsonyabb érzékenységhöz a legrövidebb jelzés társul.

30 mp-es néma üzemmód: Tartsa lenyomva 2 mp-ig az S-gombot.

6. **Éjszakai fény:** A T-gomb 2 mp-ig történő megnyomásával lehet be- és kikapcsolni. A jelzőfény színét az az adóegység határozza meg.

A készüléken a funkció lámpa ötször felvillan, ha az akkumulátor névleges feszültsége túl alacsony.



CARP ACADEMY

ENDLESS

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

1. A vevőegység hátsó reteszébe helyezzen el egy 9V-os tartós elemet a polaritásnak megfelelően.

2. **Be- és kikapcsolás:** A V-gomb 2 mp-ig történő lenyomásával.

3. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával hat szinten változtatható a hangerő.

Hangszín változtatása: A vevőegység automatikusan fogadja az adóegységeken beállított hangszínt.

4. **Rezgő mód:** A rezgő gomb megnyomásával.

5. **Éjszakai fény:** Az M-gomb 2 mp-ig történő megnyomásával lehet be- és kikapcsolni.

6. Az **M-gomb** megnyomásával ellenőrizheti, hogy melyik színű adóegysége jelzett kapást legutóbb. Az M-gomb 2 mp-ig történő megnyomásával lehet be- és kikapcsolni a jelzőfényt.

7. Újrakodolás. Az adóegységek frekvenciájának újbóli azonosításához nyomja 2 mp-ig az S-gombot. A sorban felvillanó piros-zöld-kék és sárga lámpákhoz az adóegységek mágneskerékét forgatva tudja összehangolni a készülékeket.

A készülék speciális riasztásra képes, ha a kapásjelzőktől abnormális üzenetet kap (lopási kísérlet)



CARP ACADEMY

ENDLESS

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet! A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

A lámpatest hátsó reteszébe helyezzen el három darab AAA tartós elemet a polaritásnak megfelelően.

1. **Be- és kikapcsolás:** Az ON/OFF gomb kb. 2 mp hosszan tartó lenyomásával.

2. A lámpa LED világítása a kapásjelzőktől függetlenül is be- és kikapcsolhatóak a LED ON/OFF gomb megnyomásával.

3. Hangerő szabályozása: A **V-gomb** megnyomásával hat szinten változtatható a hangerő.

4. **Brightness:** Négy különböző erősségű lámpafény állítható be.

5. **Delay Time:** Megnyomásával hat különböző szinten állítható a kapásutánjelzés. Segítségével megtudhatjuk, hogy melyik színű kapásjelző adott le legutóbb jelzést.

GARANCIA: 1 ÉV
GYÁRTÓ: TOP-FISH 2001 KFT.
8200 Veszprém,
Ciklámen utca 14.

